Procédure VHF

manipulation VHF	Portée de l'antenne	Détresse
1- allumer la VHF 2- appuyer sur la touche CANAL 16 3- émettre (appuyer sur la touche du combiné seulement pour parler, relâcher pour écouter. Attendre fin de parole interlocuteur pour parler)	antenne tête de mât : 30 > 50 Nm	glisser à droite **l'onglet DISTRESS,** appuyer en-dessous sur le bouton **DIST** maintenir appuyé pendant **5 SECONDES**
	VHF portable : 12 > 20 Nm	REMARQUE : **mode d'emploi détaillé** stocké **SUR LA RADIO**

Procédure en phonie

Message de SÉCURITÉ	Message d'URGENCE	Message de DÉTRESSE
information de sécurité (objet dérivant, obstacle non identifié, baleine)	demande d'assistance sans vie en danger immédiat (panne mécanique, malade à bord, ...)	uniquement en cas de vie humaine en danger immédiat (incendie, naufrage, homme à la mer, blessé grave, etc ...)
appuyer sur 16 **sécurité (** security)** **sécurité (** security)** **sécurité (** security)** **ici (**from) SUNRISE** **ici (**from) SUNRISE** **ici (**from) SUNRISE** **FoxTrot,Golf,Golf** **Trois,Trois,Deux,Six (*)** **APPEL à TOUS (**All stations)** **APPEL à TOUS (**All stations)** **Répondez (**over)** (*) en Anglais : three, three,two, six (**) en Anglais message à répéter jusqu'à réponse d'une autre station , ensuite : éventuellement et sur demande, changer de fréquence (2 chiffres + enter) ici voilier SUNRISE donner la position : à lire sur le lecteur de carte ou la VHF et décrire le danger et sa position répéter 3 fois terminé (en Anglais : OVER)	**appuyer sur 16** **pan (prononcer panne)** **pan** **pan** **ici (**from) SUNRISE** **ici (**from) SUNRISE** **ici (**from) SUNRISE** **FoxTrot,Golf,Golf** **Trois,Trois,Deux,Six (*)** **APPEL à TOUS (**All stations)** **APPEL à TOUS (**All stations)** **Répondez (**over)** (*) en Anglais : three, three,two, six (**) en Anglais message à répéter jusqu'à réponse d'une autre station , ensuite : éventuellement et sur demande, changer de fréquence (2 chiffres + enter) ici voilier SUNRISE FoxTrot,Golf,Golf Trois,Trois,Deux,Six (*) donner la position : à lire sur le lecteur de carte ou la VHF ou la position approximative (répéter si nécessaire) nature de l'assistance demandée : (panne mécanique , demande d'assistance médicale) Continuer à dialoguer avec l'autre station en parlant alternativement	**appuyer sur 16** **mayday (prononcer m'aider)** **mayday** **mayday** **ici (**from) SUNRISE** **ici (**from) SUNRISE** **ici (**from) SUNRISE** **FoxTrot,Golf,Golf** **Trois,Trois,Deux,Six (*)** **APPEL à TOUS (**All stations)** **APPEL à TOUS (**All stations)** **Répondez (**over)** (*) en Anglais : three, three,two, six (**) en Anglais message à répéter jusqu'à réponse d'une autre station , ensuite : éventuellement et sur demande, changer de fréquence (2 chiffres + enter) ici voilier SUNRISE FoxTrot,Golf,Golf Trois,Trois,Deux,Six (*) donner la position : à lire sur le lecteur de carte ou la VHF ou la position approximative (répéter si nécessaire) nombre de personnes à bord nature de la détresse et degré d'urgence Continuer à dialoguer avec l'autre station en parlant alternativement

ALPHABET INTERNATIONAL

A	ALFA
B	BRAVO
C	CHARLIE
D	DELTA
E	ECHO
F	FOXTROT
G	GOLF
H	HOTEL
I	INDIA
J	JULIETT
K	KILO
L	LIMA
M	MIKE
N	NOVEMBER
O	OSCAR
P	PAPA
Q	QUEBEC
R	ROMEO
S	SIERRA
T	TANGO
U	UNIFORM
V	VICTOR
W	WISKY
X	X-RAY
Y	YANKEE
Z	ZOULOU
0	ZERO
1	ONE
2	TWO
3	THREE
4	FOUR
5	FIVE
6	SIX
7	SEVEN
8	EIGHT
9	NINE